

Brancher EDMO coté classe


Cable coudé: de
la tablette vers la
base



AVANT

La base haut-parleur-micro peut être en Bluetooth ou en filaire avec le câble jack 3.5.

Le socle peut être branché sur secteur avec le chargeur si la batterie est déchargée.



ARRIERE

Attention à toujours bien laisser la vis sur le socle, surtout quand on désolidarise les 2 parties du socle pour les ranger dans le sac